

Configurazione ADSL

Fastrate USB 100

## Installazione

Inserisci nel lettore il CD-ROM fornito con il modem.

Apparirà automaticamente la schermata con il menu del CD;

Clicca sulla voce Installazione.

Il sistema avvierà la procedura guidata di installazione.

Seguendo le indicazioni contenute nella schermata di benvenuto, collega il modem alla linea telefonica ma non al computer.


Una volta collegato il modem alla linea telefonica, premi sul pulsante Avanti.

Apparirà la schermata denominata Predisposizione impianto telefonico.

Clicca sul pulsante Guida per accedere ad una pagina web con alcuni suggerimenti su come collegare i filtri ADSL alla linea telefonica.

Nel caso i filtri siano già installati correttamente, premi sul pulsante Avanti per proseguire.

Il sistema avvierà la copia sul disco rigido dei file necessari per l'installazione



Apparirà un messaggio che avvisa di non collegare ancora il modem al computer attraverso il cavo USB, ma di attendere una indicazione specifica in proposito.

Clicca sul pulsante OK per proseguire




Il sistema avvierà l'installazione dei driver del modem



Apparirà un messaggio con la richiesta di collegare il modem al computer attraverso il cavo USB. Esegui l'operazione e clicca sul pulsante OK



Il sistema rileverà il modem e provvederà ad installare i driver per il dispositivo



Apparirà un messaggio di conferma dell'avvenuta installazione.  
Clicca sul pulsante OK



Nella barra di sistema di Windows (in basso a sinistra sul monitor) apparirà un'icona raffigurante due computerini, cliccando sul tale icona potrai accedere al pannello di configurazione del modem



Apparirà inoltre una nuova icona sul Desktop di Windows (Fastrate USB 100)



Clicca sull'icona per aprire la schermata di connessione

Nome utente: **User ID**

Password: **.....**

☒ Salva nome utente e password per gli utenti seguenti:

☒ Solo utente corrente

☐ Qualsiasi utente

Componi: **0000000**

Componi Annulla Proprietà ?

Inserisci:

Nome utente: il nome utente ricevuto nella lettera di benvenuto

Password: la password personale ricevuta nella lettera di benvenuto.

Clicca sul pulsante Componi per avviare la connessione

Cliccando sul pulsante Proprietà potrai accedere alla schermata Generale e verificare il tipo di periferica di collegamento utilizzato e i parametri VPI e VCI (8 e 35).